



Obložková zárubeň

3

ZÁRUČNÍ LIST

SPOLU S MONTÁŽNÍM NÁVODEM

Upozornění!

Před montáží dveří si prostudujte návod a podmínky záruky.

D.R.E. Sp. z o.o.
GRONOWO GÓRNE ul. Nefrytowa 4
82-300 ELBLĄG
tel. +48 55 236-42-00 fax +48 55 236-42-51
e-mail dre@dre.pl www.dre.pl

Záruční podmínky

1. Společnost D.R.E. poskytuje na svoje výrobky záruku pod podmínkou, že budou instalovány v souladu s příloženým návodem na montáž a budou používány na účel, ke kterému jsou určeny.
2. Záruční podmínky jsou v souladu se Zákonem o ochraně spotřebitele.
3. Záruka na výrobky společnosti D.R.E. je 24 měsíční a začne platit ode dne vyznačeného na požizovacím dokladu.
4. Kupující je při reklamaci povinen předložit zboží a doklad o jeho nabytí v příslušné prodejně.
5. Výrobce se zavazuje, že po prohlédnutí reklamovaného zboží vyřídí reklamaci bezodkladně.
6. K zpoždění vyřízení reklamace nemůže dojít, pokud výměna či oprava vadné části resp. celého zboží není vykonána kupujícím.
7. Výrobce se zavazuje k bezplatné opravě vadného zboží.
8. Charakter vady a způsob vyřízení reklamace zabezpečuje prodávající nebo výrobce.
9. Jestliže se zboží neshoduje s údaji na požizovacím dokladu, je třeba tuto skutečnost reklamovat ještě před jeho instalací.
10. Záruční podmínky ztrácí platnost v případě, že:
 - byly vykonány jakékoliv úpravy na rámu nebo křídle dveří
 - byla narušena konstrukce
 - není předložen záruční list
 - do záručního listu byly dodatečně vpisovány údaje neoprávněnou osobou
11. Záruka se nevztahuje na:
 - mechanické poškození a vady, způsobené nedodržením zásad při převozu, skladování a používání zboží
 - obarvení, deformaci, které vznikly kvůli nadměrné vlhkosti nebo kvůli příliš vysoké teplotě
 - vady vzniklé nesprávným uskladněním v době zajišťování stavebních prací
 - vady vzniknuté nedbalostí kupujícího
 - montáž výrobku
 - škody vyplývající z náhodných situací, nezávislých na vůli výrobce, jako jsou živelné pohromy apod.
 - škody způsobené zvířaty
 - přirozené opotřebování výrobku
 - chybějící části, zjištěné po jeho odběru

Obložková zárubeň

Zárubeň je ideální montovat společně s křídlem dveří firmy D.R.E.

Zárubeň je vyrobena z kvalitního materiálu MDF.

Kompletní sada je určena pro montáž zákazníkem.

1. Zárubeň	1 ks
a – křídlové úchyty dolní + hnízdo závěsů	3 sady
b - imbusový klíč č. 4	1 ks
c - úchyt zámku	1 ks
d - plastické krytky	1 sada
e - hmoždinky + šrouby	sada *
f - záslepka	2 ks
g - kovové závěsy	4 ks
* v závislosti na šířce vodorovné části zárubně	

Návod na montáž obložkové zárubně

Doporučuje se montáž zárubně současně s příslušnými dveřmi.

1. Dejte přiměřené množství lepidla na dřevo do spojů rohů prvních vodorovných a svislých částí zárubně.
2. První boční rám zárubně (s gumovým těsněním) spojte pod pravým úhlem s první horní částí zárubně. Do rýhy ze strany těsnění vložte druhou část stojky zárubně tam, kde bylo nanесeno lepidlo. To zopakujte s vrchní vodorovnou částí zárubně ze strany fólie. Důkladně zkontrolujte lepený spoj. Vložte plastické spojky do otvorů ve svislé části slepené zárubně a spojte je šrouby. Zkontrolujte pravý úhel a případně upravte. Stejný postup zvolte i při druhé vodorovné části zárubně.
3. Třetí část zárubně – krycí lišty – spojte mezi sebou plastovou spojkou. Zkontrolujte důkladnost spoje na straně fólie.
4. Rám spojený podle bodu 2 osadte do otvoru ve stěně. Nejprve zárubeň osadte pomocí nivelačních špalíků. Mezi boční rámy vložte dřevěné vzpěry.
5. Při osazení zárubně dbejte na rovnoměrné rozdělení mezery mezi stojkami pravé a levé části. Pamatujte na udržení vodorovné a svislé roviny pomocí vodováhy.
6. Namontujte závěsy.
7. Osadte křídlo dveří, zkontrolujte uzavírání dveří a jeho správné přilehání na zárubeň.
8. Mezeru mezi zárubní a stěnou očistěte. Zárubeň zabezpečte před větším množstvím montážní pěny oblepením ochranné malířské pásky na boční část zárubně.
9. Do vyfrézované části již osazené zárubně dejte přiměřené množství silikonu. Do osazené zárubně vložte krycí lištu, složenou podle bodu 3.

Návod na montáž a zásady používání interiérových dveří DRE

Interiérové dveře DRE jsou určeny k uzavírání otvorů ve stěnách mezi jednotlivými místnostmi. Používají se v obytných a dalších budovách, kde nejsou požadavky na speciální protipožární a jiné opatření. Pro dveře jsou vhodné suché a větrané prostory, ve kterých nedochází k prudkým změnám teplot.

Instalace zárubní a dveří je nutné vykonávat v souladu s technickým plánem podle příslušné normy či předpisu, vypracovaného pro příslušný objekt, nebo podle návody, který je součástí daného výrobku.

Dveře je možné osadit v místnostech, kde jsou již dokončeny stavební práce, jako jsou práce na omítkách, podlahách apod. Omítka stěny by měla být dokončena po okraj otvoru určeného k instalaci zárubně. Po instalaci zárubně už není vhodné vykonávat „mokré“ dokončovací stavební práce.

Interiérové dveře lze instalovat pouze v suchých prostorech, které nemají zvýšenou vlhkost. To se také týká přepravy, skladování a používání.

V zárubních určených do prostorů, kde se běžně myjí podlahy, je potřeba spodek zárubně natřít silikonem. Zároveň je nutné při montáži zárubně natřít silikonem i hranu – spojnicí zárubně s podlahou. Mezery mezi stěnou a zárubní by měly být utěsněny izolačním materiálem.

Dveře je možné zkrátit o max. 60 mm.

Otevřené křídlo dveří by se nemělo samovolně zavírat. V dodávaných dveřích jsou standardně používané zámky v rozteči 72 mm mezi klikou a zámkem dveří, ke kterým je třeba dokoupit odpovídající kování.

Zavřené dveře se nesmí při pohybu klikou hýbat.

Interiérové dveře DRE odpovídají STN 746481:2000, která dovoluje odchylku a toleranci deklarovaného rozměru.

Dveře je třeba čistit prostředky určenými na čištění nábytku, nebo mírně navlhčeným hadříkem. Interiérové dveře by neměly přicházet do styku s vodou.

Fólie dveří není odolná vůči acetonu, octu. Jejich použití může způsobit viditelné, neodstranitelné stopy.

Interiérové dveře společnosti D.R.E. sp. z o.o. byly testovány Státním ústavem hygieny ve Varšavě a byl jim udělen atest č. HK/1297/01/2004 dne 23. listopadu 2014